



ギヤラリー




ギヤラリー


回路図 2 (サブステージ)



2 S L 偶数番号 (2、4、6、8) は、U H と切り替え



2 S L (U H)



FC は、上下同回路

GC は、上下同回路

2 S L の偶数番号は U H と切り替え

L H 専用回路はありません