

LEDライトの種類

広角 60° (フラットタイプ)



狭角 24° (スポットタイプ)



ライトの使用方法

①ライトの●をライトレールの●側に向けて
レールの溝に挿しこみ、
反時計回りに 90 度回すと点灯します。

②外すときはレバーを下に引き、時計回りに
90 度回すと外れます。

※ライトは 360° 回りません (350° 程まで)
断線し故障しますので無理に回さないでください。

