

全労済ホール／スペース・ゼロをご利用の照明担当者様へ

2019年 4月時点でのホール照明使用時の注意点などをお知らせ致します。

全労済ホール／スペース・ゼロのご利用ありがとうございます。

ホール下見や打ち合わせの際によくでる質問点などについてお知らせ致します。

① 持込卓及び持込機材に関して（直電源及びDMX回路改修のおしらせ）

持込卓によるホールユニットの調光は可能です。パッチはホール卓側でも持込卓側でも対応可能です。

DMXアドレスに関しては、「DMX512信号負荷対応表」をご参照下さい。

ホール調光卓はホールユニットと直結の為、アドレスに関係なく持ち込み機材へのDMX出力はできません。

2019年3月の更新工事にてTB1～4に30A直電源(C-30)が2系統ずつ、TB1,TB2,TB4にDMX outが1系統ずつ、TB3にDMX inが2系統 (in①=劇場ユニット) (in②=TB1,TB2,TB4のDMX outへSplitterにて分配) 増設され、それに伴い、TB1～4からUH切り替え回路が8回路無くなりました。

TCA-1、TCA-4、TCE-1、TCE-4、の4箇所の20Aの直電源BOX(C30コンセント)には変更ありません。

客席に持込卓を組む際にはTB-3のDMX in①②をご利用ください。①はホール調光卓への直結となります。

3ユニバス以降の使用に関しては今まで通り持込卓と持込機材の直結にてお願い致します。

なお、ホールに貸出用のDMXケーブルはございませんのでお持ち込みをお願い致します。

サブステージ及びステージ床面の分電盤には単相三線の手締めボルト端子がございます。(M12ネジ)

200Vが必要な場合はこちらをご利用下さい。安全の為、有資格者による施工をお願い致します。

② ホール貸出機材に関して

「照明設備・備品リスト」に掲載されている機材以外の貸出はございません。

また、リストは更新されている場合がございますので、かならず**打ち合わせ前**に弊社ホームページより**最新のリストのダウンロード**をお願い致します。

紙シートとGOBOホルダーは所有台数分の貸出が可能です。10枚単位での貸出になります。

なお、GOBOホルダーのサイズはROSCO A サイズです。また、アイリスやネタなどのお貸出しはありません。

バンドアは3種類、FQH専用x40、1kw凸&F用 x80、500w凸&F用 x40、がございます。

ホール常設色はUH／＃71,＃72,＃63,＃22、LH／＃72,＃59,＃22,＃40、です。その他の色はお持ち込み下さい。

ホルダーのサイズは UH：260 x 235 mm、LH：200 x 235 mm、ストリップ：140 x 110 mm、です。

2018年12月時点での「照明設備・備品リスト」の更新についてお知らせ致します。

ミラーボール（楕円置き型）：貸出停止、 スモークマシン：TOUR HAZER → Antari F-4 Fazer に更新。

③ よくある注意点

ホールの客電は調光対応型LED電球を使用しております。

その為、手上げ、手下げで低い数値で止まられると、激しく明滅を繰り返す場合がございます。

低い数値でのご利用をご希望の方は、C～Eキューブに常設のUH-BOXをご利用下さい。

サブステージのFC及びGCは上手/下手同回路です、ご注意下さい。また、LH専用回路はございません。

レンズチューブ交換やレンズ抜き、持込電球への換装などの灯体への改造行為はできません。

スモークマシンは**水性液専用の機材のみ使用可能**です。Antari HZシリーズは液に関わらず使用できません。

仕込日の退館時に劇場電源操作のレクチャーを行います。翌日以降は**ご利用者様による操作**をお願い致します。

※事前打ち合わせについて

遅くとも仕込みの2～3日前までにFAXまたはE-mailにて仕込図を送付の上、

当ホール照明担当者と**電話での打ち合わせ**をお願い致します。

【運用管理チームアドレス】 stage_sz@spacezero.co.jp 【FAX】 03-3370-9140 【電話】 03-3375-8741

今後も備品を含めた改訂が予定されております。ご利用の前に当ホームページをご確認下さい。